



?. ??????, 24-? ?? ????

+7 (495) 775-46-54

+7 (495) 775-46-54

MG 5 II

????: **948 999** ???.

?????????: **1.5 ?.** CVT (114 ??.) FWD

???????? ?????: ??????

???????? ?????:

?????: 4601

?????: 1818

?????: 1489

???????? ???? , ??: 2680

???????? ???? ???? , ??: 1544

???????? ???? ???? , ??: 1548

???????????????? ???? ???? ???? ???? , ??: 512

???????????????? ???? ???? ???? ???? , ??: 512

???????????????? ???? , ??: 45

???????????????? (???, ????): ????????? ?????????????

???????????????? (???, ????): ?????????

????????????????: ?????????????, ?????????

????????????????: ?????????????????, ?????????

????????????????, ??: 1.5

???????????????? ???? ???? , ??: 1498

?????????????: ??????

?????????????: ?????????

?????????????: ?????????

?????????, ??: 120

???????????????? ? ???? , ?/100 ??: 7.7

???????????????? ? ???? , ?/100 ??: 4.2

???????????????? ???? ???? , ?/100 ??: 5.5

???????? ? ? 0 ? 100 ?/? , ??: 11.5

???????????????? ???? , ?/??: 180

???????????????? , ??: 113

???????????????? ???? , ??: 1230

???????????????? ???? , ??: 1682

???? . ????????? ???? , ?/??: 150 ??? 4500

?????????????: 512

???????? ???? ???? ????:

????????????

* ????????? ???? ???? (????? ??) ISOFIX

* ????????????? ???? ?

* ????????????????????? ???? ?

* ????????????????? ? ???? ?

* ????????????????????? (ESP)

* ????????????????????????? ???? ?

* ????????????????????????? ???? ?

* ????????????????????????? ???? ?

* ????????????????? ???? ???? ???? (BAS, EBD)

????????

