



+7 (495) 775-46-54
+7 (495) 775-46-54

KIA Sorento IV ????

????: **8 227 000** ???.

????????????: **2.5 ?.** **8???** (**281 ??.**) **4WD**

????????? ?????????????: **?????** (**5** ????)

????????????? ?????????????????:

?????: **4815**

?????: **1900**

?????: **1695**

????????? ????, ??: **2815**

????????? ?????? ??????, ??: **1646**

?????? ?????? ??????, ??: **1637**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **705**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1793**

????? ???????????? ?????, ??: **67**

????????? ???????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ???????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **2.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **2497**

??? ??????????: **??????**

????????? ?????????: **??????**

????????????? ?????????: **8**

??? ?????????: **????????**

?????????, ?..: **281**

????????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: **10.6**

????????? ????????? ? ? ??????, ?/100 ??: **7.7**

????????????? ?????????? ?????????, ?/100 ??: **9.2**

????????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **9.5**

????????????????? ??????????, ?/? : **215**

????????????? ?????????, ??: **176**

????????????????? ??????, ??: **1755**

?????????? ?????, ??: **2155**

?????. ??????? ??????, ??? ??/???: **422 ??? 1700 - 4000**

????? ??????????: **705**

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????????????? ??????
- * ?????????????
- * ?????????????
- * ??????????? ?????
- * ??????? ????????? ? ?????
- * ??????? ??????? ??? ?????
- * ??????? ????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ?????????????????? ??????? ?????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ?????????????? ??????? ??????
- * ?????????????? ??????? ??????
- * ?????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????????? ?????????
- * ??????? ??????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX

????????

- * ??????????????? ????????? ??????
- * ??????????????? ??????
- * ?????????? ?? ?????
- * ??????????????????? ????
- * ??????????????? ????

????????

- * ??????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????????? ????????? ???????
- * ??????? 12V
- * ?????????????? ????????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ????????? ???????
- * ????????? ?????? ????????? ??????
- * ??????????? ?????????? ?????????
- * ???????????-?????????
- * ??????????? ??????
- * ?????????????????? ??????
- * ???????-????????? 2-??????
- * ??????? ??????? ??? ?????
- * ?????????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
- * ?????????????????? ??????? ?????????
- * ????????? ??????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????

- * ??????????????????????
- * ??????????????????????
- * ?????? ??????
- * ?????????????? ?????? ??????
- * ?????????? ?????????? ????????
- * ?????????? ?????? ????????
- * ??????? ?????????? ??????
- * ?????? ?????????? ??????????

????????

- * ?????????????? ?????????? ??????
- * ?????????????????? ?????? ????????
- * ?????????? ??????????
- * ?????????? ?????????????? ??????????????
- * ?????????? ?????????? ? ?????????????? ??????????????
- * ???? (????????? ????????)
- * ?????? ??????????????

?????

- * ?????????????? ?????????? ? ??-?????????

?????

- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ?????????????? ?????????? ?? ????????????
- * ?????????? ?????????????? ????
- * ??????? ??????/?????