?. ??????, 24-? ?? ????

+7 (495) 775-46-54
+7 (495) 775-46-54

Haval F7 II

????: **1 889 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 7AMT (150 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **???????**

?????????? ??????????????:

?????: **4780**

??????: **1890**

??????: **1675**

???????? ????, ??: **2800**

???????? ????? ?????, ??: **1631**

?????? ????? ?????, ??: **1640**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1328**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1328**

????? ?????????? ????, ?: **61**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1499**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **150**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **10.9**

???????????? ????????, ??/?: **188**

???????? ???????, ??: **183**

?????????? ?????, ??: **1580**

???????????? ?????, ??: **2050**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **230 ??? 4000**

????? ?????????: **1328**

?????? ??????????:

???????????

* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????????? ?????
* ????????????

?????????

* ???????????? ????

???????

* ??????? ????? ???????? ??????
* ?????????????????? ??????? (ABS)
* ??????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ?????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ?????????????? ??????? ??????
* ??????????????????? ??????? ??????
* ??????????????????????? ????????
* ??????????????????????? ??????
* ??????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ????????????? ??????
* ?????????? ??????

????????

* ???????? ??????????? ???????????
* ???????? ?????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ???????? ????????? ????