?. ??????, 24-? ?? ????

+7 (495) 775-46-54
+7 (495) 775-46-54

Exeed LX I ???? 2

????: **3 730 000 ???.**

???????????: **1.6 ?. 7AMT (150 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **???????**

?????????? ??????????????:

?????: **4520**

??????: **1848**

??????: **1669**

???????? ????, ??: **2650**

???????? ????? ?????, ??: **1570**

?????? ????? ?????, ??: **1570**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **412**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1113**

????? ?????????? ????, ?: **57**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.6**

??????? ????? ?????????, ??3: **1598**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **150**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **9.7**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.6**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.7**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **11.2**

???????????? ????????, ??/?: **205**

???????? ???????, ??: **169**

?????????? ?????, ??: **1658**

???????????? ?????, ??: **1967**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **275 ??? 3800**

??????? CO2, ?/??: **177**

????? ?????????: **412**

?????? ??????????:

???????????

* ????????????????? ??????? (ASR)
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????????? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????? ?????? ???
* ????????? ???????? ? ??????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ????????????
* ????????????????? ??????
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ????????? ???????? ?????? (???????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ?????????? ????????

?????????

* ?????????????? ???????? ??????
* ???????? ?? ?????
* ??????? ??????? ????
* ???????????? ????

???????

* ??????? "???-???????"
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????? ??????
* ????????????? ???????
* ??????? 12V
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ????????????????? ???????? ???????
* ?????????????? ??????? ??????
* ?????? 360°
* ????????????? ??????
* ?????? ??????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ?????-????????
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ????????????? ?????? ?????????

* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????? ??????
* ?????????????????????? ????????
* ?????????? ???????? ???????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? (HBA)
* ???????? ?????? ???????
* ???????? ???????? ???????
* ?????? ??????? ????????
* ??????? ???????? ??????

????????

* ???????????? ????????? ??????
* ????????????? ???????? ???????????????
* ????????????? ?????? ???????
* ???????? ??????????? ???????????
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ?????? ???????????

?????

* ????????? ??????????
* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ??????? ????????????? ????????????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????
* ?????? ?????/?????
* ????????????? ???????? ??????

???????

* ??????????? ????????? ??????