



### FAW Bestune T90 I

????: **3 545 000 ???.**

????????????: **2.0 ?. 8A??? (245 ?.?) FWD**

????????? ??????????????: **????**

????????????? ??????????????????:

?????: **4718**

?????: **1880**

?????: **1710**

????????? ???, ??: **2772**

????????? ????? ?????, ??: **1610**

?????? ????? ?????, ??: **1600**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ?: **560**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ?: **1345**

????? ?????????????? ?????, ?: **60**

????????? ????? (??, ?????): **????????? ????????????????**

????? ?????????? (??, ?????): **?????????**

????????? ??????????: **?????????????, ???????????**

?????? ??????????: **?????????????, ???????????**

????? ??????????, ?: **2**

????????? ?????? ??????????, ??3: **1989**

?? ??????????: **???????**

????????? ??????????: **?????????**

????????????? ??????????: **8**

?? ??????????: **??????????**

?????????, ?.: **245**

????????????? ?????? ?????????, ?/100 ??: **7.2**

?????? ? 0 ? 100 ?/? , ??.: **7.5**

????????? ??????, ??: **170**

?????. ?????????? ??????, ?? ?/??: **380 ??? 4000**

????? ??????????: **560**

?????? ? ??????????????:

**?????????????????**

\* ??????? ?????????????????? ? ?????? ? ?????? (LDW)



**????**

\* ??????/????

\* ?????? ?????????? ?????? Auto Light Assistant

\* ?????? ?????????? ?

\* ?????? ?????????????? ?????? (SLIF)

\* ?????? ??????????

**??????**

\* ?????????? ??????????