



Lada Niva Travel I ????

????: **1 288 000 ???.**

????????????: **1.8 ?. 5???? (90 ??.) 4WD**

????????? ??????????????: **???????**

????????????? ??????????????????:

?????: **4099**

?????: **1804**

?????: **1690**

????????? ????, ??: **2450**

????????? ????? ?????, ??: **1466**

?????? ????? ?????, ??: **1456**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ?: **320**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ?: **650**

????? ?????????????? ?????, ?: **58**

????????? ????? (???, ??????): **????????? ????????????????**

?????? ?????????? (???, ??????): **???????????**

????????? ??????????: **?????????????, ???????????**

?????? ??????????: **???????????, ????????????**

????? ??????????, ?: **1.8**

????????? ?????? ??????????, ??3: **1774**

?? ??????????: **???????**

????????? ??????: **???????????????**

????????????? ??????: **5**

?? ??????: **???????**

?????????, ?..: **90**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **9.9**

?????? ? ? 0 ? ? 100 ?/? , ???.: **16.2**

????????????? ??????????, ??/? : **150**

????????? ??????, ??: **220**

????????????? ?????, ??: **1465**

????????????? ?????, ??: **1860**

?????. ?????????? ?????, ?? ?/??: **153 ??? 3800**

?????? ??????????????:

??????????

- * ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????? ??????
- * ?????????? ?????
- * ?????? «??-?????»
- * ?????? ?????????? ??????
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS; EBD)
- * ?????? ?????????? ??????

????????

- * ??????? ?????
- * ??????? ?? ?????
- * ?????? 15
- * ?????????? ??????

??????

- * ?????????????????? ?????? (ABS)
- * ?????????????? ??????
- * ?????? 12V
- * ?????? (?????? ??????)
- * ??????? ??????? ??????
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ?????????? ?????
- * ??????????? ?????? ?? ??????
- * ??????????? ?????????????? ??????
- * ???????????

????????

- * ?????????????? ?????? ??????
- * ?????? ??????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ?????????? ??????????

????

- * ??????????????????

????

- * ?????????? ??????-?????