



### Lada Niva Travel I ????

????: **975 000 ???.**

?????????????: **1.8 ?. 5???? (90 ??.) 4WD**

????????? ??????????????: **?????????**

????????????? ??????????????????:

?????: **4099**

?????: **1804**

?????: **1690**

????????? ????, ??: **2450**

????????? ????? ??????, ??: **1466**

????????? ????? ?????, ??: **1456**

????????????? ????? ?????????????? ??????????, ?: **320**

????????????????? ????? ?????????????? ??????????, ?: **650**

????? ?????????????? ?????, ?: **58**

????????? ????? (???, ??????): **????????? ????????????????**

????? ????? (???, ??????): **???????????**

????????? ??????: **?????????????, ???????????**

????? ??????: **??????????, ???????????**

????? ??????????, ?: **1.8**

????????? ????? ??????????????, ??3: **1774**

?? ??????????: **???????**

????????? ??????: **???????????????**

????????????? ??????: **5**

?? ??????: **???????**

?????????, ?..: **90**

????????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **9.9**

?????? ? ? 0 ? ? 100 ?/? , ???: **16.2**

????????????? ??????, ??/? : **150**

????????? ??????, ??: **220**

????????????? ?????, ??: **1465**

????????????? ?????, ??: **1860**

?????. ?????????? ?????, ?? ?/??: **153 ??? 3800**

?????? ? ??????????????:

**??????????**

- \* ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- \* ?????? ??????
- \* ?????????? ?????
- \* ?????? «??-?????»
- \* ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS; EBD)
- \* ?????? ????????????? ??????

**????????**

- \* ????????????? ??????
- \* ?????? 15
- \* ?????? ?????

**??????**

- \* ?????????? ?? ?? ??????
- \* ?????????? ?????
- \* ?????????????? ?????
- \* ?????????????????????????????????????
- \* ?????????????????? ?????? (ABS)
- \* ?????? ?????, ??????
- \* ?????? (???????? ??????)
- \* ??????? 12V
- \* ?????????????? ?????? ??????

**????????**

- \* ?????? ??????????
- \* ?????? ??????
- \* ?????????????? ?????? ??????

**????**

- \* ?????????????????