?. ??????, 24-? ?? ????

+7 (495) 775-46-54
+7 (495) 775-46-54



# Renault Kaptur I ????

## ????: **749 999 ???.**

## ???????????: **1.6 ?. 5???? (114 ?.?.) FWD**

## ???????? ????????????: **?????**

## ??????????? ??????????????:

?????: **4333**

??????: **1813**

??????: **1613**

???????? ????, ??: **2673**

???????? ????? ?????, ??: **1564**

?????? ????? ?????, ??: **1570**

??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **387**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1200**

????? ?????????? ????, ?: **52**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **??????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????, ???? «?????????», ?? ?????????????? ?????????? ????????????**

?????? ????????: **?????????????, ?????????, ? ??????????????? ??????????????? ?????????????, ?? ????????????? ????????? ???????????**

????? ?????????, ?: **1.6**

??????? ????? ?????????, ??3: **1598**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????????**

????????? ???????: **5**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **114**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **9.3**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.3**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.4**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **12.5**

???????????? ????????, ??/?: **171**

???????? ???????, ??: **205**

??????????? ?????, ??: **1262**

???????????? ?????, ??: **1738**

?????????? ????? ??????? ??? ????????, ??: **665**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **250 ??? 1700**

??????? CO2, ?/??: **171**

????? ?????????: **387**

## ?????? ??????????:

### ????????????

* ???????????? ????? ???????????? ?? ?????? ????????
* ABS ? ??????????? ?????????????? ????????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????????? AFU
* ESP (??????? ???????????? ???????? ????????????) + HS? (??????? ?????? ??? ???????? ?? ???????)
* ????????????
* ??????? ???????????? ???????? ? ????????? ?????????
* ?????????????? ??????? ???????????? ????????? ?????????
* ???????? ??????? ??????? ????????????
* 3 ?????? ????????????, ???????????? ?? ??????
* C?????? ????????? ISOFIX ?? ?????? ??????? ????????
* ??????????? ?????? ???????????? ?? ???????? ???????? ?? ??????
* ?????????? ????????? ? ??????? ? ???????? ???????
* ????? ????????? ???????? ?????? (5,2 ?)
* ?????? ???????? ????
* ?????? ??????? ?????????
* ???????? ????????????? 3 ???? ??? 100000 ?? ??????? (? ??????????? ?? ????, ??? ???????? ??????)
* ???????????????? ??????: 6 ??? ???????? ?????????????

### ?????????

* ???????? ? ?????? ??????? ? ???? ??????
* ????????????? ??????? ????????
* ?????? ???????? ??????? ? ?????

* ????????????? ???????? ?? ????????? ?????
* ??????? ??????? ???? ????????? ??????? ?????
* ???????? ? ?????? ??????????
* 16-???????? ????????????? ????? Cyclade ??????? ????? ? ???????? ?????????
* ??????????? ??????? ???????? ? ???????? ???????? ??????? ????
* ???????? ??????? ??????? ???? ???????????? ?????
* ???????????? ??????? ??????? ????
* ???????????? ?????? ?????? ? 3D-????????

**???????**

* ???????????? ? AUX + USB + Bluetooth + ?????????? ????????
* ?????-????????
* ?????? ??????? ????????? Start/Stop
* ????? ????????? ? ??????????? ??? ???????
* ????????????? ???????? ?? ?????????? ???????? ??? ???????? ? ????????? ?????????
* ?????? ??????? ???????, ????????????? ? ??????????? 1/3 - 2/3
* ??????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ??????????? ???? ?? ?????? ? ??????
* ???????? ??????? ? ???????????????, ????????? ? ???????????????? ??????????? ??????
* ?????????? ???????????????? ?? ??????? ????????
* ???????? ? ?????? ??????????????????????????
* ??????? ??????? ??????
* ???????? ?????????
* ???????? ???????? ???????
* ???????????
* ????-????? ? ???????? «????????? ????»
* ??????? ????????????? ??????? ????????? Renault Start1
* ????????? ???????????? ???????
* ??????????? ?????? ? ?????????
* ?????? ??????? ???????????
* ????? Eco mode

**????????**

* ????????? ???????????? ?????
* ???????? ?????? ? 3D-???????? ??????? ?????
* ??????? ??????? ????
* ????????? ???????? ??????????
* ???????? ?????????
* ????????? ????????? ?????????