?. ??????, 24-? ?? ????

+7 (495) 775-46-54
+7 (495) 775-46-54

Exeed LX I ????

????: **1 624 899 ???.**

???????????: **1.6 ?. 7AMT (150 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **??????? +**

?????????? ??????????????:

?????: **4533**

??????: **1848**

??????: **1699**

???????? ????, ??: **2670**

???????? ????? ?????, ??: **1570**

?????? ????? ?????, ??: **1570**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **412**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1113**

????? ?????????? ????, ?: **57**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.6**

??????? ????? ?????????, ??3: **1598**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **150**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **9.9**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.1**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.1**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **10.2**

???????????? ????????, ??/?: **205**

???????? ???????, ??: **185**

?????????? ?????, ??: **1658**

???????????? ?????, ??: **1967**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **275 ??? 4000**

????? ?????????: **412**

?????? ??????????:

???????????

* ????????????????? ??????
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ???????????
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????? ?? ??????? ????????
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ?????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

?????????

* ???????? ?? ?????
* ????????????? ???????? ??????
* ????????????? ????? 19" ? ?????? 245/45 R19
* ???????????? ??????
* ??????? ??????? ????
* ???????????? ????

???????

* ????????????????? ??????? (ABS)
* ????????????? ???????
* ?????? ??????
* ??????? 12V
* ?????????? ???????? ??????? ?? ??????
* ????????????????? ???????? ???????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ????????????? ??????? ??????
* ?????? 360°
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ?????-????????
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ?????? ?????????

* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????? ??????
* ?????????????????????? ????????
* ????????????? ????? ????????? (???????? ????????? ??? ?????? ???)
* ?????????????????????? ??????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ??????? ???????? ??????
* ???????? ?????? ???????
* ?????? ??????? ????????

????????

* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ?????????? ???????? ???????
* ???????????? ????????? ??????
* ????????????? ?????? ???????
* ???????? ??????????? ???????????
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ????????????? ???????? ????????????????
* ?????? ?????? ???????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ????????? ??????????
* ??????????? ???????????? Bose

?????

* ?????? ????????? ? ??????
* ??????? ????????????? ????????????
* ?????? ?????/?????
* ????????????? ???????? ??????
* ???????? ????????? ????
* ???????????? ??????? ??? ?????????