?. ??????, 24-? ?? ????

+7 (495) 775-46-54
+7 (495) 775-46-54

Geely Coolray I ????

????: **1 445 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 7AMT (147 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **?????????**

??????????? ??????????????:

?????: **4380**

??????: **1810**

??????: **1615**

???????? ????, ??: **2600**

???????? ????? ?????, ??: **1546**

?????? ????? ?????, ??: **1557**

???????? ????, ??: **900**

?????? ????, ??: **880**

??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **330**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **330**

????? ?????????? ????, ?: **45**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1499**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **147**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **7.2**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.5**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **6.1**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8.1**

???????????? ????????, ??/?: **195**

???????? ???????, ??: **180**

??????????? ?????, ??: **1432**

???????????? ?????, ??: **1732**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **270 ??? 3500**

????? ?????????: **330**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ????????????? ???????? ?????? SLIF
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ????????????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ????????????
* ?????????? ?????
* ??????? ????????????? ????????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ???????? ?????? ???
* ????????????????? ??????
* ??????? ???????????? ????????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? ???????????? ???????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ?????????? ????????
* ????????????????? ??????? (ASR)

?????????

* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ???????? ?? ?????

???????

* ??????? ????? ???????? ??????
* ????????????????? ??????? ????????
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ??????? 12V
* ???????? ???????? ???????
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ??????? "???-????????"
* ?????????????? ??????? ??????
* ?????? 360°
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 1-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ?????-????????
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ??????
* ????????????? ?????? ?????????

* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????? ??????
* ?????????????????????? ????????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? (HBA)
* ????????????? ???? ??????????????????
* ???????? ?????? ???????
* ??????? ???????? ??????

????????

* ?????? ?????? ???????????
* ????????????? ???????? ???????????????
* ????????????? (???????? ??????)
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????? ??????????? ???????????
* ???????????? ???????? ?? ??????
* ???????? ?????????
* ????????????? ?????? ???????
* ???????????? ????????? ??????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ???????? ??????-???????
* ??????? ????????????? ????????????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????