?. ??????, 24-? ?? ????

+7 (495) 775-46-54
+7 (495) 775-46-54

CHERY Explore 06 I

????: **2 350 000 ???.**

???????????: **1.6 ?. 7AMT (197 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **???? ?????**

??????????? ??????????????:

?????: **4538**

??????: **1898**

??????: **1680**

???????? ????, ??: **2672**

???????? ????? ?????, ??: **1582**

?????? ????? ?????, ??: **1604**

??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **410**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1338**

????? ?????????? ????, ?: **57**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.6**

??????? ????? ?????????, ??3: **1598**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **197**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.48**

???????????? ????????, ??/?: **201**

??????????? ?????, ??: **1620**

???????????? ?????, ??: **2019**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **290 ??? 4000**

????? ?????????: **410**

?????? ??????????:

???????????

* ????????????????? ??????
* ???????????
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ????????? ? ?????? LKAS
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ????????????? ???????? ?????? SLIF
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? «?????-????» (????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ?????????? ????????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????

?????????

* ????????????? ???????? ??????
* ??????? ??????? ????
* ???????? ?? ?????
* ???????????? ????

???????

* ????????????????? ??????? (ABS)
* ??????? ????? ???????? ??????
* ????????????? ???????
* ???????? (??????? 220V)
* ??????? 12V
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ????????????????? ???????? ???????
* ?????? 360°
* ?????????? ?????-????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????????? ??????
* ?????????????????????? ????????
* ????????????? ????? ????????? (???????? ????????? ??? ?????? ???)
* ????????????????????? ??????? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ??????????? ?????????

* ??????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????????? ??????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ?????? ??????? ????????
* ???????? ???????? ???????
* ????????????? ??????
* ???????????? ???????
* ?????????? ??????

????????

* ???????? ??????????? ???????????
* ???????? ?????????
* ?????????? ???????? ???????
* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ???????????? ????????? ??????
* ?????????????? ?????? ???????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ????????? ??????????

?????

* ?????? ?????/?????
* ????????????? ?????????? ???????????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ??????? ????????????? ????????????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????