?. ??????, 24-? ?? ????

+7 (495) 775-46-54
+7 (495) 775-46-54

Dongfeng DFSK IX7 I

????: **2 480 000 ???.**

???????????: **2.0 ?. 6???? (231 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **???????? +**

??????????? ??????????????:

?????: **4930**

??????: **1935**

??????: **1765**

???????? ????, ??: **2810**

???????? ????? ?????, ??: **1635**

?????? ????? ?????, ??: **1630**

??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **450**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1893**

????? ?????????? ????, ?: **70**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1967**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **6**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **231**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **9.2**

???????????? ????????, ??/?: **200**

???????? ???????, ??: **200**

??????????? ?????, ??: **2070**

???????????? ?????, ??: **2595**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **355 ??? 4000**

????? ?????????: **450**

?????? ??????????:

???????????

* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????????? ?????
* ???????????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????? ?????? ???
* ????????? ???????? ? ??????
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ???????????
* ????????????????? ??????
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ????????????? ? ????????????
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ?????????? ????????
* ??????? ????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

?????????

* ????????????? ???????? ??????
* ???????? ?? ?????
* ????????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ???????????? ????

???????

* ????????????????? ??????? (ABS)
* ????????????????? ???????? ???????
* ???????? (??????? 220V)
* ??????? 12V
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ????????????? ?????? ?????????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ??????????????????????? ??????
* ??????????????????????? ????????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ????????????? ??????? ??????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? (HBA)
* ?????????? ?????-????????
* ?????? ??????? ????????
* ?????????? ???????? ???????
* ??????? ??????? ??? ?????

* ??????-???????? 2-??????
* ????????????? ??????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ???????????? ??????? (Head Up Display)
* ?????????? ??????
* ?????? 360°

????????

* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ???????? ?????????
* ?????? ??? ???????
* ?????????????? ?????? ???????
* ???????? ??????????? ???????????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ?????????? ????? / ??????? ??????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ?????? ?????/?????
* ??????? ????????????? ????????????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ???????? ????????? ????