?. ??????, 24-? ?? ????

+7 (495) 775-46-54
+7 (495) 775-46-54

JAC JS3 I

????: **1 189 000 ???.**

???????????: **1.6 ?. CVT (109 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **????**

?????????? ??????????????:

?????: **4345**

??????: **1765**

??????: **1640**

???????? ????, ??: **2560**

??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **600**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **600**

????? ?????????? ????, ?: **45**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.6**

??????? ????? ?????????, ??3: **1590**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **????????**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **109**

???????????? ????????, ??/?: **180**

???????? ???????, ??: **155**

??????????? ?????, ??: **1275**

???????????? ?????, ??: **1650**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **150 ??? 4500**

????? ?????????: **600**

?????? ??????????:

????????????

* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ???????????? ?????????
* ????????????????? ??????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ?????? ???????? ? ?????
* ????????????
* ?????????? ?????

?????????

* ??????? ??????? ????
* ???????? ?? ?????

???????

* ?????-????????
* ????????????????? ??????? (ABS)
* ??????? 12V
* ?????????????????????????? ????????
* ?????? ??????
* ?????????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 1-??????
* ?????????? ???? ?? ??????
* ?????????????????????????? ??????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ????????????????? ??????? ??????
* ??????? ????? ???????? ??????

????????

* ???????? ??????????? ???????????
* ????????????????? ?????? ???????
* ???????? ?????????
* ????????????????? ???? (???????? ??????)

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ????????????????? ?????????? ???????????
* ???????? ????????? ????