?. ??????, 24-? ?? ????

+7 (495) 775-46-54
+7 (495) 775-46-54

BAIC BJ60 I

????: **5 564 690 ???.**

???????????: **2.0 ?. 8???? (267 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **???????? ?????**

??????????? ??????????????:

?????: **5040**

??????: **1955**

??????: **1925**

???????? ????, ??: **2820**

???????? ????? ?????, ??: **1620**

?????? ????? ?????, ??: **1640**

??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **696**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1640**

????? ?????????? ????, ?: **85**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **???????? ?????????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1997**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

?????????? ???????: **8**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **267**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **9.5**

???????????? ????????, ??/?: **180**

???????? ???????, ??: **215**

??????????? ?????, ??: **2295**

???????????? ?????, ??: **2795**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **406 ??? 2600**

????? ?????????: **972**

?????? ??????????:

???????????

* ????????? ???????? ?????? (???????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? ?????????
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ????????????????? ??????
* ?????????? ????? ? ????????????? ???????????
* ???????????
* ?????????? ?????
* ???????????
* ???????? ????? ???????????? ? ???????????
* ????????????????? ??????? (HAC)
* ?????????? ??????? ???????? ????????? (TCS)
* ??????? ????????????????? ????????
* ????????? ????????????????? ?????
* ??????? ?????
* ??????? ???????? ????
* ?????????????? ????????????? ?????? ??? ????????????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ???????????? ???????
* ?????????? ????????
* ??????? ???????????? (ESP)
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ??????
* ?????? ???????? ? ?????
* ?????????? ????????? ????????? ??? (EBD)
* ?????????????? ?????????? ?????? ?? ????????
* ??????? ?????????? ????? ? ?????????? ??????????? ????????????? (RMI + RMF)
* ??????? ????????? ?????????? ?? ????? AutoHold

?????????

* ??????? ??????? ????
* ?????????? ????????????? ???????????????? ???????? ??????
* ?????????? ??????? ??????? ???? ? ????????????? ???????????? ?????????
* ????-?????? ? ??????? ??????????
* ???????????? ?????? ????-??????
* ???????? ??????? ??????? ???? ? LED-?????????? ????????
* ???????????? ?????? ??????
* ???????????? ???????? ??????? ??????? ????
* ???????????? ????
* ????????????? ????????? ???
* ???????????????? ????
* ???????? ?? ?????

???????

* ??????? ????? ???????? ??????

* ??????? 12V
* ?????????? ??????
* ???????????????? ??????? (ABS)
* ?????????????????????? ??????
* ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ????????????? ??????????? ? ?????? ??????? ???????
* ???????? ?????? 2-?? ????
* ??????? ??????? ??????
* ????????????? ??????
* ?????????????????? ??????? ??????
* ?????-????????
* ????????????? ??????? ??????

????????

* ?????????? ??????????? ? ????? ??? ????????
* ?????????? ????? ????????? ??? ??????? ??????????
* ????????????? ??????????? ? ?????? ??????? ???? ??????? ? ????? ??? ????????
* ????????????? ????????????? ????????? ? ??????? ?? ??????????
* ???? (???????? ??????)
* ?????? ??????????? ?????? ???????
* ???????? ??????????? ???????????
* ???????? ?????????

?????

* ?????????? ??????? ? ??-???????
* ????????? ??????????

?????

* ?????? ????????? ? ??????
* ????????????????? ???????? ?????? ??????? ????
* ????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????