?. ??????, 24-? ?? ????

+7 (495) 775-46-54
+7 (495) 775-46-54

KIA Seltos I ????

????: **2 599 000 ???.**

???????????: **2.0 ?. CVT (149 ?.?.) 4WD**

???????? ???????????: **???????**

?????????? ??????????????:

?????: **4390**

??????: **1800**

??????: **1600**

???????? ????, ??: **2630**

???????? ????? ?????, ??: **1575**

?????? ????? ?????, ??: **1560**

??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **753**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1778**

????? ?????????? ????, ?: **50**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1999**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **????????**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **149**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **9.1**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.2**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.2**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9.3**

??????????? ????????, ??/?: **190**

???????? ???????, ??: **185**

?????????? ?????, ??: **1405**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **179 ??? 4500**

??????? CO2, ?/??: **137**

????? ?????????: **753**

?????? ??????????:

???????????

* ???????????
* ?????????????????? ??????
* ?????????? ????????
* ??????????? ?????
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS; EBD)
* ??????? ??????????? (ESP)
* ??????? ??????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ??????????? ?????????
* ??????? ??????????? ??????? (??????)

* ??????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? «???-???????»
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ??????????? ???????
* ??????? ???????? ?????? ??? (BSD)
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ?????? ???????? ? ?????

?????????

* ?????????????? ???????? ??????
* ??????????? ????????
* ???????? ?? ?????
* ??????????? ????
* ??????????????? ????
* ??????? ??????? ????

???????

* ??????? ??????? ??? ????? ? ?????? ????????? ???????
* ?????????????????? ??????? (ABS)
* ??????????? ???????
* ????????????? ?????? ?????????
* ?????? ??????
* ?????? ?????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ??????? ?????? ?????? ????????
* ?????????????? ??????? ??????
* ????????? ????
* ??????? 12V
* ?????? ???????? ???????
* ??????? ???????? ??????
* ??????? ????? ???????? ??????
* ???????? ?????? ???????
* ?????????????????? ???????? ???????
* ??????-???????? 1-??????
* ?????????????????????? ????????
* ?????????? ??????? ???????? ?? ??????
* ????????? ??????
* ?????????????????????? ??????? ??????
* ????????????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ?????????????????????? ??????
* ????????? ?????-????????

????????

* ???????? ?????????? ??????????
* ?????? ?????
* ???????? ?????????
* ?????? ?????
* ?????????????? ???????? ????????????????
* ????????? ???????? ???????
* ??????? ????? ?????? ???

* ????????????? ???? (???????? ??????)
* ?????????????? ?????? ???????
* ??????????? ????????? ??????
* ?????? ?????? ??????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????
* ??????????? ????????????

?????

* ???????????? ??????? ??? ?????????
* ?????????????? ???????? ??????
* ?????? ????????? ? ??????
* ??????? ????????????? ????????????

???????

* ??????????? ????????? ??????